附录 4 正压式空气呼气器的使用

	头罩后拉罩住头部			
	收紧颈带：两手抓住颈带两端向后			
扣 5 分	15	拉，收紧颈带	5	未按要求操作
扣 5 分	16	收紧头带：两手抓住头带两端向后拉，收紧头带	5	未按要求操作
扣 5 分	17	检查面罩的密封性：手掌心捂住面罩接口，深吸一口气，应感到面窗向面部贴紧	5	未按要求操作
		打开瓶阀：逆时针转动瓶阀手轮（至		
	19	安装供气阀：使红色旋钮朝上，将供气阀与面窗对接并逆时针转动 90°。正确安装好时，可听到卡滑入闩卡槽的“咔哒”声	5	未按步骤操作扣 5 分
		扣环向前拉，即可松开颈带；然后同		
供气阀上部的橡胶	6	扣完为止	20	上脱下。然后按下
关闭供气阀。面罩				保护罩节气开关，
	2 未按要求操作扣 2 分		21 终止使用	内应没有空气流出
手轮，关				关闭瓶阀：顺时针旋转瓶阀手
	3 未操作扣 3 分		22	闭瓶阀
呼器系				系统放气：打开冲泄阀放掉系